

Para decodificar las imágenes de los satélites NOAA, descargue la aplicación WXtoIMG de <http://www.wxtoimg.com/downloads/>

Para instalación y configuración, puede descargar la ayuda en español en: <http://ea7aha.ure.es/graficos/textos/NOAA.pdf> y http://www.wxtoimg.com/support/es_wxgui.pdf

Recuerde que actualmente puede recibir imágenes de los satélites NOAA 15,18 y 19

También necesitará instalar un programa para predecir los pases de los satélites. GPREDICT es adecuado. Puede descargarlo en: <http://gpredict.oz9aec.net/download.php>

Aquí tiene una guía en español para su uso: <http://lw3esh.blogspot.com.es/2011/07/siguiendo-satelites-con-gpredict.html>

... Y un tutorial en youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=605ZC9PiLow>

IMPORTANTE: En algunos ordenadores, WXtoIMG no consigue el volumen de audio necesario del soft de recepción para decodificar las imágenes de los NOAA. Si es su caso, puede unir la salida de altavoz de su PC con la entrada de Línea (o MIC) con un cable estándar de audio (Jack a Jack de 3,5mm) que encontrará en cualquier bazar informático.